



POSE

GAZON SYNTHÉTIQUE

1

Préparez votre surface en réalisant un lit de grave calcaire de 5 à 10 cm (0/20) ou utilisez la sous-couche NIDAGREEN.
Déroulez dans le même sens vos rouleaux de synthétique, quelle que soit la référence, les fibres ont un sens. Préférez une orientation «entrante dans la fibre» que «fuyante sur la fibre»



2

Emargez le long de la ligne de tuft (ligne de couture) , le but de cette opération est de reproduire l'inter-distance entre deux lignes de couture rendant invisible la zone de jointage.



3

Placez la bande autocollante simple face en la positionnant à part égale sous les deux lés de synthétique. La partie encollée devant être côté synthétique.
 Le dossier du gazon doit être parfaitement sec et propre.
Collez en vérifiant au préalable l'ajustement des rouleaux tout en retirant le film protecteur de la bande de pontage délicatement. Cette opération nécessite deux personnes.



4

Rabattez le synthétique en prenant soins de relever les fibres pour éviter qu'elles ne se collent à la bande.
Brossez à contre sens la fibre à l'aide d'un balai à brosse dur et sablez si nécessaire.



5

Fixez le synthétique en périphérie à l'aide de clous ou d'agrafes spécifiques si il existe une prise au vent importante.
Sablez pour parfaire le rendu et lester le produit si nécessaire (vandalisme...)



Attention

Il est important pour la réalisation de votre gazon synthétique de commander l'intégralité de la surface en même temps et de veiller à ce que les numéros de lots des rouleaux commandés soient identiques. En effet lors de la fabrication on peut observer des différences plus ou moins sensibles de coloration entre 2 séries de production (bains). Tous nos rouleaux sont ainsi numérotés pour assurer une traçabilité parfaite jusqu' à votre jardin.